


XLT

JOUSISARANARUUVI HILCO XLT



1. Valitse oikean paksuinen ja pituinen ruuvi
2. Kierrä ruuvi paikoilleen
3. Katkaise kärki napsauttamalla se poikki sormin tai pihdeillä
4. Ruuvissa oleva lukite pitää ruuvin varmasti paikoillaan

LISÄTILAUKSET:

Ruuvin halkaisija	Ruuvin pituus (ilman kärkeä)	Kannan halkaisija	koodi
1.2 mm	4.5 mm	2.0 mm	27/460
1.3 mm	4.5 mm	2.0 mm	27/461
1.4 mm	3.0 mm	1.8 mm	27/450
	3.0 mm	2.5 mm	27/453
	3.5 mm	1.8 mm	27/451
	3.5 mm	2.5 mm	27/454
	4.0 mm	1.8 mm	27/452
	4.0 mm	2.5 mm	27/455
	4.5 mm	2.5 mm	27/456
1.5 mm	5.0 mm	2.5 mm	27/457
	4.0 mm	2.5 mm	27/458
	4.5 mm	2.5 mm	27/459

Puh. (09) 442 596 info@finnvues.fi